

Уборка поломоечными машинами позволяет обработать большую площадь быстро, равномерно и с хорошим результатом. Для механизированной влажной уборки используйте щётки и пады.

### Шаг 1: Подготовка машин к работе

Отключите поломоечную машину от источника тока. Прикрепите приводной диск или щётку согласно руководства по эксплуатации производителя машины. Проверьте поплавков на работоспособность.




### Шаг 2: Приготовление рабочего раствора, дозирование

Сначала налейте в ёмкость воду, непременно холодную! Затем добавьте чистящее средство в соответствии с указаниями на этикетке канистры или бутылки.

#### **Совет!**

Для правильного дозирования и быстрого наполнения баков больших поломоечных машин пользуйтесь автоматическим наполнителем (сервером).



### Шаг 3: Чистка поверхности, непрерывная

Приведите моторы со щёточным и всасывающим устройством в движение. Отрегулируйте количество подаваемой воды. Опустите щётку и педаль на пол. Обработайте поверхность равномерно, перемещая машину параллельными круговыми „дорожками“ с некоторым нахлёстом.



### Шаг 3: Чистка оборудования и инвентаря

Удалите грязный раствор согласно местным требованиям по очистке сточных вод. Прополоскайте и протрите влажной салфеткой все баки. С фильтров и сит удалите загрязнения и вычистите их. Для просушки машины – крышку не закрывайте.